



## ETAPE 6 : Après mise en service du système de nivellement effectuer un complément de niveau d'Huile



Ce sont des consignes **Complémentaires** pour la mise en service du système CARAVANE.

Cette manipulation doit être effectuée après exécution des opérations décrites dans le manuel d'installation (étape 6)

**MISE EN GARDE !** Si cette opération n'est pas effectuée correctement des dommages irréversibles pourraient survenir.



- Orifice de remplissage d'huile sur la pompe.



- Complément du niveau d'Huile.

**Etape 1** Dévisser le bouchon de la pompe (avec une clef Allen de 5mm.)

*Attention à ne pas faire tourner la pompe dans sa fixation*

**Etape 2** Compléter le niveau d'huile doucement jusqu'à débordement.  
(Huile de type PENTOSIN CHF 11S)

**Etape 3** Déployer totalement un vérin vertical sur l'essieu

**Etape 4** Remettre en place le bouchon de remplissage

**Etape 5** Replier le vérin

Maintenant vous êtes sûr que votre système est au niveau d'huile requis.